

Anwendungs- / Verarbeitungshinweis

Montageanleitung Flexleisten

Artikelnummer:

42898, 42899, 43738, 43739

Sprachen:

de

Montageanleitung Flexleisten

Technische Informationen:

Bei einer Lagertemperatur von $20\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$ und einer Luftfeuchtigkeit von $50\% \pm 10\%$ beträgt die Lagerzeit der Leisten bis zu einem Jahr.

Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt bei $+15$ bis 30 °C (nicht unter $+5\text{ °C}$ verarbeiten). Die zu verklebenden Oberflächen am Blendrahmen und der Fensterlaibung müssen sauber, trocken und frei von Staub, Fetten und anderen Trennmitteln sein.

Für die Verklebung gibt: je höher der Anpressdruck, desto besser der Flächenkontakt und die Klebeverbindung. Die Endfestigkeit der Verklebung wird nach 1 – 3 Tagen erreicht.

Vorbereitung:

Fensterabmessungen so wählen, dass umlaufen zwischen Rahmen und Laibung eine Fuge von ca. 10 – 15 mm entsteht. Fenster in die eingeputzte Laibung einsetzen, fixieren und mit geeigneten Schrauben im Mauerwerk befestigen. Fugendämmung einbringen (z.B. PU-Schaum, hier ist darauf zu achten, dass nach dem Aushärten der Überstand entfernt wird). Die Fugendämmung kann auch nach dem Anbringen der Leisten durchgeführt werden.

Bei Kunststofffenstern aus unpolarem Polypropylen (PP) oder Holzbeschichtungen mit wachsartigen Inhaltsstoffen (Verlaufsmittel) sind die Klebestellen mit Primer oder Tiefengrund zu behandeln (vor dem Verkleben der Leisten und Bänder eine Musterverklebung erstellen).

Anwendung:

In der Regel an der linken und rechten Seite des Fensters und an der Oberseite, wenn kein Rolllkasten eingebaut ist. Auf der Unterseite wird Flexband Uni oder Mono verarbeitet,

Die Montageleisten können gerade oder auf Gehrung geschnitten montiert werden hierbei ist folgendes zu beachten:

1. Die Montageleiste etwa 10 cm länger zuschneiden als die jeweilige Blendrahmenaußenkante, so dass an den Ecken ein Überstand zum Überlappen entsteht. Bei breiteren Montagefugen ist der Überstand entsprechend zu erhöhen.
2. Das Band am Anfang bzw. am Ende der Leiste jeweils ca. 5 cm von der Leiste lösen. Die Leiste der Länge des Blendrahmens anpassen. Nun steht das Band in den Eckbereichen (einschließlich Fensterbankanschluss) jeweils 5cm über.
 - a. Gerade: Leisten Stumpf stoßen, dabei die Schutzlaschen an einer Seite zurückschneiden.
 - b. Gehrung: Die Leisten im Winkel von 45° zuschneiden
3. Flexband Uni oder Mono von vorne auf den Fensterbankfalz aufkleben und mit dem Mauerwerk verkleben.
4. Obere und seitliche Flexleisten gerade auf den Blendrahmen aufkleben.
5. Flexbandkleber am Mauerwerk auftragen und das Band gut andrücken
6. Die Eckverbindung durch überlappen der Bänder und mit Hilfe des Flexbandklebers dicht verschließen.

Die Flexleisten können der Länge nach gestoßen werden, dabei ist auf eine Überlappung und Verklebung der Bänder zu achten.