

Ersatzteilliste


Blindnietsetzgerät BPT-BR 4-64

Artikelnummer:

10493

Sprachen:

en, de



Pos.	Description	Bezeichnung	Pos.	Description	Bezeichnung
010493_A-01-01	Nosepiece 1/4" / Acc 84408852	Nietaufnahme 6,35mm/84408852	010493_A-35	Retainer Ring	Sicherungsring
010493_A-01-02	Nosepiece 1/8" / Acc 84408952	Nietaufnahme 3,17mm/84408952	010493_A-36	Plug Screw	Ventilverschraubung
010493_A-01-03	Nosepiece 5/32" / Acc 84409052	Nietaufnahme 3,97mm/84409052	010493_A-37	Spring	Feder
010493_A-01-04	Nosepiece 3/16" / Acc 84409152	Nietaufnahme 4,76mm/84409152	010493_A-38	Valve Plate	Sicherungsplatte
010493_A-02	Head	Gehäusekopf	010493_A-39	Valve Tube Spring	Feder
010493_A-03	Jaw Housing	Spannbackenaufnahme	010493_A-40	Pin	Ventilstange
010493_A-04	Jaw (3 pcs./Set) / Acc 84409252	Spannbacke (3 Stck./Set) / Zub	010493_A-41	Rubber Plate	Gummiplatte
010493_A-05	Jaw Pusher	Spannbackendorn	010493_A-42	Pin	Spannstift
010493_A-06	Spring	Feder	010493_A-43	Pin	Spannstift
010493_A-07	O-Ring Seal (3)	O-Ring (3)	010493_A-44	Retaining Ring	Sicherungsring
010493_A-08	Jaw Housing Coupler	Spannbackendornkupplung	010493_A-45	Bottle	Flasche
010493_A-09	Nut	Mutter	010493_A-46	Spring	Feder
010493_A-10	O-Ring (2)	Dichtring (2)	010493_A-47	Air Inlet 1/4"	Lufteingang 1/4"
010493_A-11	O-Ring (2)	Dichtring (2)	010493_A-48	Air Inlet Plug	Lufteingangsstecktülle
010493_A-12	Hydraulic Section blue	Handgriff blau	010493_A-49	Lock Nut	Kontermutter
010493_A-13	Oil Plug	Ölschraube	010493_A-50	Wrench	Schlüssel
010493_A-14	Hydr. Plunger	Hydr. Kolben	010493_A-51	Trigger	Abzugshebel
010493_A-15	O-Ring Seal (2)	O-Ring (2)	010493_A-52	Trigger Rod	Auslösestange
010493_A-16	O-Ring Washer	O-Ring	010493_A-53	Trigger	Abzugshebel
010493_A-17	Return Spring	Rückstellfeder	010493_A-54	Ring Washer	O-Ring
010493_A-18	Return Spring	Rückstellfeder	010493_A-55	X-Ring Seal	Ring
010493_A-20	Handing Ring	Aufhängebügel	010493_A-56	Pin	Spannstift
010493_A-21	Screw Plug	Ölschraube	010493_A-57	Washer	Unterlegscheibe
010493_A-22	Air Piston Ring	Kolbenring	010493_A-58	O-Ring	O-Ring
010493_A-23	O-Ring Seal	O-Ring	010493_A-59	Air Piston Ring	Kolbenring
010493_A-24	O-Ring Seal	O-Ring	010493_A-60	O-Ring	O-Ring
010493_A-25	Spring Washer	Sprengtring	010493_A-61	Hand Grip	Gummihandgriff
010493_A-26	Screw	Schraube	010493_A-62	Spanner 17/19 (2)	Schlüssel 17/19 (2)
010493_A-27	Piston Rod	Kolbenstange	010493_A-63	Spanner 11/13	Schlüssel 11/13
010493_A-28	Set Screw	Gewindestift	010493_A-64	Allen Key / Acc 844026	Inbusschlüssel / Zub 844026
010493_A-29	O-Ring Seal	O-Ring	010493_A-65	Spanner 26mm	Spannschlüssel 26mm
010493_A-30	Screw Plug	Gehäuseverschraubung	010493_A-66	Cap	Kappe
010493_A-31	Air Cylinder Body blue	Luftzylindergehäuse blau	010493_A-67	Nut	Mutter
010493_A-32	Damping Ring	Dämpfungsring	010493_A-90	Cup #45,66	Becher #45,66
010493_A-33	O-Ring Seal	O-Ring			
010493_A-34	Cylinder Cap	Zylinderdeckel			