

Bedienungsanleitung

Handnietzange mit Schwenkkopf

Artikelnummer:

787914

Sprachen:

de

HANDNIETZANGE MIT SCHWENKKOPF

Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste

Art.-Nr. 787914

Lesen Sie sich die Anleitung vor Gebrauch des Produktes sorgfältig durch. Schützen Sie sich und andere und beachten Sie alle Sicherheitshinweise und Warnungen. Ein Nicht-Befolgen könnte persönliche Verletzungen und/oder Schaden am Produkt oder Eigentum zur Folge haben. Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf.

Produktbeschreibung

Mit dieser Handnietzange mit Schwenkkopf können Blindnieten Ø 2,4 mm bis Ø 5,0 mm verarbeitet werden. Mit ihrem schwenkbaren Kopf können diese auch an schwer zugänglichen Stellen befestigt werden.

Verarbeitungshinweise

- Für Aluminium-, Kupfer-, Stahl- und Edelstahl-A2-Blindnieten mit Ø 2,4 mm bis 4,0 mm
- Für Aluminium-Blindnieten Ø 4,8 mm bis 5,0 mm
- Stahl- und Edelstahlblindnieten Ø 4,8/5,0 mm nicht verarbeitbar


Bedienungsanleitung

1. Bohren Sie ein Loch in die zu befestigenden Materialien, falls noch nicht vorhanden.
2. Wählen Sie die für die Anwendung richtige Blindniete (richtiger Durchmesser, Material und Klemmbereich).
3. Wählen Sie das Mundstück entsprechend der Größe der zu verarbeitenden Blindniete.
4. Öffnen Sie die Griffe der Nietzange und stecken Sie den Blindnietdorn komplett in das Mundstück.
5. Drehen Sie den Kopf in die Position, welche die einfachste Bedienung ermöglicht.
6. Stecken Sie die Blindniete durch das Loch der zu befestigenden Materialien.
7. Schließen Sie die Griffe der Nietzange bis der Nietdorn abbricht.

⚠ WARNING

- Halten Sie das Arbeitsgerät von Kindern fern.
- Tragen Sie eine Sicherheitsbrille wenn sie mit dem Werkzeug arbeiten.
- Achten Sie auf einen festen und sicheren Stand beim Arbeiten mit dem Gerät.
- Halten Sie sich während des Arbeitens mit dem Werkzeug von umstehenden Menschen und Kindern fern.
- Bewahren Sie das Arbeitsgerät außer Reichweite von Kindern und ungelerten Personen auf.
- Das Werkzeug sollte nicht für andere Anwendungen benutzt werden als der vorgesehene Gebrauch. Jeglicher anderer Gebrauch ist verboten.

PART LIST



PART NO.	DESCRIPTION	Qty
1	MAIN BODY	1
2	HEAD	1
3	HANDLE	1
4	JAWCASE	1
5	LEVER	1
6A	PIN (MAIN BODY)	1
6B	PIN (HEAD)	1
7	SLIDING PLATE	2
8	WAVE RING	1
9	SCREW	4
10	CONNECTING ROD	1
11	SLIDING PLATE BOLT	1
12	SLIDING PLATE LOCK NUT	1
13	DRAW CONNECTOR	1
14	STRAIGHT PIN	1
15	HOLLOW PIN	1
16	TORQUE SPRING	1
17	E-4 RING	2
18	COLLAR	2
19	RETAINING RING	1
20A	GRIP (FRONT)	1
20B	GRIP (BACK)	1
21	NOSEPIECE 4.8MM	1
21.1	NOSEPIECE 4.0MM	1
21.2	NOSEPIECE 3.2MM	1
21.3	NOSEPIECE 2.4MM	1
22	SPANNER	1
23	JAW	2
24	JAW PUSHER	1
25	JAWCASE SPRING	1
26	JAWCASE SCREW	1